

Instrucciones de servicio



Conjunto de elementos de fijación Tipo WSM-...

El montaje y la puesta en servicio deberá estar a cargo exclusivamente de personal técnico autorizado y en concordancia con las instrucciones de servicio.

Montage et mise en service uniquement par du personnel agréé, conformément aux instructions d'utilisation.

Significado de los símbolos/Symbols:



Atención, Peligro
Attention



Indicaciones
Remarque



Reciclaje
Recycling




Accesorios
Accessoires

Notice d'utilisation




Kit de fixation Type WSM-...

349 528



1



Componentes operativos y conexiones

- (1) Pieza de sujeción del sensor
- (2) Tuerca de seguridad
- (3) Arandela elástica dentada
- (4) Tornillo de fijación

Organes et raccords

- (1) Support de capteur
- (2) Contre-écrou
- (3) Rondelle dentée élastique
- (4) Vis de fixation

2

Funcionamiento y aplicaciones

El conjunto de piezas de fijación es utilizado para montar un sensor en los actuadores oscilantes del tipo DSM-/DSL-...

Fonction/application

Le kit de fixation est utilisé pour le positionnement d'un capteur sur des vérins oscillants DSM-/DSL-...

3

Montaje



- Al efectuar el montaje, tomar el cuenta lo siguiente:
 - Tender los cables a través de la tapa protectora del DSM-/DSL-... sin cruzarlos.
 - Respetar los pares de apriete y las distancias de conmutación al montar el sensor (al respecto, véanse las instrucciones de servicio del sensor).
 - Comprobar regularmente el asiento de la unidad WSM-... (ausencia de holgura).

Montage

- Veuillez observer les points suivants :
 - câblage exempts de torsions au travers du capuchon de protection du DSM-/DSL-...
 - couple de serrage et distance de commutation lors de la fixation du capteur (voir notice d'utilisation du capteur utilisé).
 - Vérifiez régulièrement si le WSM-... n'a pas pris de jeu.




Bild 1/Fig. 1




Bild 2/Fig. 2




Bild 3/Fig. 3

- Montar el conjunto de elementos WSM procediendo de la siguiente manera:

1. Colocar la contratuerca (a) en el sensor (la contratuerca está incluida en la dotación del suministro del sensor). Se necesita únicamente una contratuerca.

2. Introducir el sensor (SIE/SIEN-...) a través de la pieza de sujeción del sensor (1).

3. Colocar la tuerca de seguridad (2) girándola hasta que quede a ras y ajustarla ligeramente.

4. Introducir el tornillo (4) a través de la pieza de sujeción del sensor montada previamente y atornillarlo en el taladro roscado del tope del actuador DSM-/DSL-...

5. Ajustar la distancia de reacción del sensor.

6. Fijar el sensor con la contratuerca (Respetar los pares de apriete).

7. Colocar la caperuza protectora sobre el anillo de cierre.

- Montez le kit de fixation WSM-... comme suit:

1. Vissez le contre-écrou (a) (compris dans la fourniture du capteur) sur le capteur.
Un seul contre-écrou suffit.

2. Introduire le capteur (SIE/SIEN-...) au travers du support de capteur (1).

3. Vissez le capteur dans le contre-écrou (2) en veillant à l'engager correctement dans le filet et visser légèrement le contre-écrou.

4. Engagez la vis (4) dans le support de capteur pré-assemblé et vissez-la dans le taraudage de la butée du DSM-/DSL.

5. Ajustez la distance de commutation du capteur.

6. Bloquez le capteur à l'aide du contre-écrou (observe le couple de serrage).

7. Le cas échéant, remplacez le capot de protection du DSM dans son logement.

FESTO

4

Datos técnicos Caractéristiques techniques

Postfach
D-73726 Esslingen
Telefon (0711) 347-0

Quelltext: deutsch
Version: 9507NH

Reservados todos los derechos, incluyendo los de traducción. Prohibida la reproducción (impresión, copia, microficha u otro método) o el procesamiento, multicopiado o distribución mediante sistemas electrónicos sin expreso permiso por escrito de Festo KG.

Reservados los derechos de modificación.

Tous droits de reproduction réservés. Aucune partie de l'ouvrage ne peut, sous quelque forme que ce soit (impression, copie, microfilm ou autre procédé), être reproduite, dupliquée, distribuée ou faire l'objet d'un traitement informatique, sans autorisation écrite préalable de la Festo KG.

Sous réserve de modifications.

Tipo Type	WSM-12- JM5	WSM-16- JM5	WSM-25- JM5	WSM-32- JM8	WSM-40- JM8
Nº de artículo / Nº de pièce	161 041	161 042	161 043	161 044	161 045
Tipo de sensor admisible Capteur admissible	SIE/SIEN- M5...	SIE/SIEN- M5...	SIE/SIEN- M5...	SIE/SIEN- M8...	SIE/SIEN- M8...
Actuador oscilante correspondiente Vérin oscillant adapté	DSM- 12/16*	DSM- 16/25*	DSM-25	DSM-32	DSM- 40/32*
Actuador lineal correspondiente Vérin oscillant linéaire adapté	DSL-16/20*	DSL-20/25*	DSL-25	DSL-32	---
Construcción Type de construction	Conjunto de elementos para montaje de sensor para actuador oscilante DSM-/DSL-... Support de capteur pour vérin oscillant DSM-/DSL-...				
Posición de montaje Position de montage	En el tope del actuador oscilante DSM-/DSL-... Sur la butée du vérin oscillant DSM-/DSL-...				
Temperatura de funcionamiento admisible Plage de température adm.	- 10 ... + 60 °C				
Par de apriete Tuerca de seguridad : Tornillo de fijación: Couple de serrage Contre-écrou: Vis de fixation:	Véanse instrucciones de servicio del sensor utilizado 1,2 Nm Voir notice d'utilisation du capteur utilisé 1,2 Nm				

*) Únicamente para tope con amortiguador

*) uniquement pour butée avec amortisseur